

お部屋の空気を循環させたいとき（きれいサーキュレーター運転）

1 **きれいサーキュレーターランプ（緑色）**を点灯させる。

- 押すときれいサーキュレーター運転に切り換わり、もう一度押すと風量「自動」に切り換わります。
- きれいサーキュレーターランプと風量ランプ「自動」が点灯します。
- 加湿モード「のど・はだ」のときは、設定できません。
加湿を押して「高め」「標準」「ひかえめ」に設定してからご使用ください。
- るすばんターボ運転中は設定できません。
- きれいサーキュレーター運転を設定すると、eco節電運転は解除されます。

きれいサーキュレーター運転とは

空気をキレイにしなが室内の温度ムラを抑えます。本体をエアコンの反対側に設置するとより効果的です。運転開始から約30分間、室内の空気を循環させるため、風量「強」で運転します。その後、本体周辺の温度変化を検知して、自動的に風量を調整します。（温度調整機能はありません。）

- 室内温度が低い場合は、風量「強」にならないことがあります。（気流による寒さを抑えるため）

