

eco節電運転のみはり運転モードを「切」にしたいとき

- eco節電運転のみはり運転モードを「切」に設定できます。(初期設定：入)
ニオイセンサーやしつどセンサーの感度が気になる場合は「切」設定でご使用ください。

1 を約5秒間押し、「ピッ」と音が鳴ったら、 を押したまま、 を押す。

(運転中または停止中どちらでも設定できます。)

2 「ピッ」と音が鳴ったら、 を離す。

- 加湿ランプ(自動)とeco節電ランプが約5秒間点滅後、点灯します。eco節電ランプの点滅・点灯は、設定状態により異なります。

3 を押してモード設定を変更する。

- 押すごとにeco節電ランプの点灯・消灯が切り換わります。
- 設定はeco節電ランプで表します。
eco節電ランプが切り換わらない場合は、電源プラグを抜き、5秒以上待ってから電源プラグを差し込んでもう一度最初から操作してください。

みはり運転モードを「入」に設定したいとき ▶

eco節電ランプを点灯させる。



みはり運転モードを「切」に設定したいとき ▶

eco節電ランプを消灯させる。



4 設定変更後、 を押す。

- 「ピッ」と音が鳴り、加湿ランプ(自動)が点滅します。「入」設定にした場合は、eco節電ランプも点滅します。

5 ランプが点滅したままの状態一度電源プラグを抜き、5秒以上待ってからもう一度電源プラグを差し込む。これで設定完了です。

- この操作を行わないと通常運転モードには戻りません。