

のど・はだ加湿について

室内の温度に合わせて、のどや肌にやさしい湿度に
加湿します。

- 目標湿度になるように風量を自動的に切り替えます。
屋外の温度や湿度、お部屋の条件によっては目標湿度を
上回る(または下回る)ことがあります。
- 湿度を少し高めに設定しているため、外気温と室内温度
の差が大きいと結露しやすくなります。

■室内の状態と運転内容

