## 代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

| 主要機能                | 従来のリモコン                            | 機能の変化  | 代替リモコン   |
|---------------------|------------------------------------|--|--|
|                     | ARC409A 9                          |  | BRC937A101   |
| 運転切換<br>(運転モード)     | 自動 ドライ 冷房 暖房 送風 自動 ・・・             | 運転切換ボタンの操作による送風運転はできなくなります.  | 自動 ドライ 冷房 暖房 自動 ・・・<br>長期間停止前の内部乾燥などの送風運転は取扱説明書をご覧〈ださい。                                    |
| 入タイマの設定             | 入タイマー時間を設定します。                     | 従来と同様です。   |  |
| 切タイマの設定             | 切タイマー時間を設定します。                     | 従来と同様です。   |  |
| 切りタイマーに設定時の<br>運転状態 | お休み回路が働き設定温度などを時間の経過により自動的に切り替えます。 | 変わります。<br>運転状態の自動切替え機能はなくなります。   | 切りタイマー設定前の運転状態を継続します。  |
| 風向設定                |                                    | 同等です。<br>"左右"ボタンがありますが元より左右風向調節の<br>機能はついていないので、これを操作しても左右<br>の風向調節はできません。 | "上下"ボタンを操作して〈ださい。 "左右"ボタンを操作した場合、水平羽根が動作する場合がありますが、故障ではありません。この場合、"左右"ボタンを操作して動作を停止して〈ださい。 |
| 風量設定                | 自動のほか、3段階選択できます。                   | 変わります。   | 自動のほか、5段階選択まで可能です。   |
| パワーセレクト<br>光クリーン    | もとよりこれらの機能はついていません。                | ボタンはありますが操作しても機能しません。  | 受信音がする場合がありますが、<br>この機能はありません。   |
| 温度表示                |                                    |  | J  |
| リセット機能              |                                    | この機能は追加になります。  | リセットすると設定内容が消え初期(購入時)の状態にもどります。  |
| 送信できる距離             | 送信できる距離は約7メートルです。                  | やや短くなる場合があります。   | お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。  |

B29B704-1-20 3P166683-14 1642863