

## 代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

| 主要機能            | 従来のリモコン<br>ARC418A 3                   | 機能の変化                       | 代替リモコン<br>BRC937A101                                  |
|-----------------|--|-----------------------------|---|
| 運転切換<br>(運転モード) | 自動 ドライ 冷房 暖房 送風 自動 …                   | 運転切換ボタンの操作による送風運転はできなくなります。 | 自動 ドライ 冷房 暖房 自動 …<br>長期間停止前の内部乾燥などの送風運転は取扱説明書をご覧ください。 |
| 暖房時の室温設定        | 暖房時の室温設定の上限は、30 です。                    | 上限がやや低くなります。                | 上限は28 です。   |
| 入タイマの設定         | 入タイマー時間を時刻で設定します。                      | 変わります。                      | 入タイマー時間を設定します。(例: 8時間後 入)                             |
| 切タイマの設定         | 切タイマー時間を設定します。                         | 同様な操作ですが、1時間単位の設定にかわりません。   | 切タイマー時間を設定します。  |
| 風向設定            | 「上下」「左右」および「上下・左右」が交互にスイングする「立体」が可能です。 | 変わります。<br>「立体」の機能はありません。    | 上下、左右の各々単独の風向設定が可能です。                                 |
| 風量設定            | ”自動” ”しずか”のほか、5段階選択できます。               | 変わります。<br>”しずか”の機能はありません。   | 自動のほか、5段階選択できます。                                      |
| 健康冷房            | 外気との温度差が大きくなり過ぎないように自動的に設定温度を変更します。    | この機能はついておりません。              |   |
| パワーセレクト         | 最大電流を切替え、他の電化製品と同時使用による電気容量不足に備えます。    | 従来と同様です。                    |   |
| 温度表示            | ボタン操作により、「室温」「屋外温度」「表示なし」になります。        | 従来と同様です。                    |   |
| 光クリーン           | } もとよりこれらの機能はついていません。                  | ボタンはありますが操作しても機能しません。       | 受信音がする場合がありますが、この機能はありません。                            |
| リセット機能          |  | この機能は追加になります。               | リセットすると設定内容が消え初期(購入時)の状態にもどります。                       |
| 送信できる距離         | 送信できる距離は約7メートルです。                      | やや短くなる場合があります。              | お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。                       |