

代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

| 主要機能 リモコン名 | 従来のリモコン ARC408A11 | 機能の変化 | 代替リモコン BRC937A102 |
|-----------------|-----------------------------|--|--|
| 運転切換 (運転モード) | 自動 ドライ 冷房 サーキュレータ 自動 ・・・ | 変わります。 運転モードに「暖房」が表示されますがこのエアコンは冷房専用機のため暖房運転はできません。 サーキュレータ運転もできません。 | 自動 ドライ 冷房 (暖房) 自動 …… 冷房運転中に「暖房」に設定すると運転が停止します。 冷房運転を続ける場合には、「冷房」に再度設定してください。 長期間停止前の内部乾燥などの送風運転は取扱説明書をご覧ください。 |
| 入タイマの設定 | 入タイマー時間を設定します。 | 従来と同様です。 | |
| 切タイマの設定 | 切タイマー時間を設定します。 | 従来と同様です。 | |
| 風向設定 | 上下、左右の各々が可能です。 | 従来と同様です。 | |
| 風量設定 | "自動" "しずか"のほか、5段階選択できます。 | 変わります。 "しずか"の機能はありません。 | 自動のほか、5段階選択できます。 |
| パワフル | スポット冷房を行います。 | この機能はついておりません。 | |
| パワーセレクト | } もとよりこれらの機能はついていません。 | } ボタンはありますが操作しても機能しません。 | } 受信音がある場合がありますが、この機能はありません。 |
| 光クリーン | | | |
| 温度表示 | | | |
| リセット機能 | | | |
| 送信できる距離 | 送信できる距離は約7メートルです。 | やや短くなる場合があります。 | お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。 |