

## 代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

主要機能 リモコン名	従来のリモコン ARC408A24	機能の変化	代替リモコン BRC937A102
運転切換 (運転モード)	自動 ドライ 冷房 暖房 送風 自動 ・・・	運転切換ボタンの操作による送風運転はできなくなります。	自動 ドライ 冷房 暖房 自動 ・・・ 長期間停止前の内部乾燥などの送風運転は取扱説明書をご覧ください。
入タイマの設定	入タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
切タイマの設定	切タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
風向設定	「上下」「左右」および「上下・左右」と交互にスイングする「立体」が可能です。	変わります。 「立体」の機能はありません。	上下、左右の各々単独の風向設定が可能です。
風量設定	"自動""しずか"のほか、5段階選択できます。	変わります。 "しずか"の機能はありません。	自動のほか、5段階選択できます。
光クリーン	光触媒フィルターで捕集した細菌やウイルスを不活性化させ、ニオイを分解します。	} 同等です。	
温度表示	ボタン操作により、「室温」「屋外温度」「表示なし」になります。		
パワーセレクト	} もとよりこれらの機能はついていません。	ボタンはありますが操作しても機能しません。	受信音がある場合がありますが、この機能はありません。
リセット機能		この機能は追加になります。	リセットすると設定内容が消え初期(購入時)の状態にもどります。
送信できる距離	送信できる距離は約7メートルです。	やや短くなる場合があります。	お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。