

## 代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

主要機能 リモコン名	従来のリモコン ARC408A28	機能の変化	代替リモコン BRC937A102
運転切換 (運転モード)	自動 ドライ 冷房 暖房 自動 …	従来と同様です。	
入タイマの設定	入タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
切タイマの設定	切タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
風向設定	上下のみ可能です。 左右の風向設定は手動でおこないます。	同等です。 "左右"ボタンがありますが元より左右風向調節の機能はついていないので、これを操作しても左右の風向調節はできません。	"上下"ボタンを操作してください。 "左右"ボタンを操作した場合、水平羽根が動作する場合がありますが、故障ではありません。この場合、"左右"ボタンを操作してスイングを停止してください。
風量設定	"自動""しずか"のほか、3段階選択できます。	変わります。 "しずか"の機能はありません。	自動のほか、5段階選択できます。
パワーセレクト	} もとよりこれらの機能はついていません。	} ボタンはありますが操作しても機能しません。	} 受信音がある場合がありますが、この機能はありません。
光クリーン			
温度表示			
リセット機能			
送信できる距離	送信できる距離は約7メートルです。	やや短くなる場合があります。	お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。