

## 代替リモコンの機能

従来のリモコンにくらべて、機能・操作方法が下記のように変わっております。

主要機能 リモコン名	従来のリモコン ARC408A31	機能の変化	代替リモコン BRC937A102
運転切換 (運転モード)	自動 ドライ 冷房 暖房 自動 …	従来と同様です。	
入タイマの設定	入タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
切タイマの設定	切タイマー時間を設定します。	従来と同様です。	
風向設定	「上下」「左右」および風をワイドに広げる「ワイド」が可能です。	変わります。 ワイドの機能はありません。	上下、左右の各々単独の風向設定が可能です。
風量設定	"自動""しずか"のほか、5段階選択できます。	変わります。 "しずか"の機能はありません。	自動のほか、5段階選択できます。
オプション	別売品のクリエールを操作します。	この機能はついておりません。	
パワーセレクト	} もとよりこれらの機能はついていません。	} ボタンはありますが操作しても機能しません。	} 受信音がある場合がありますが、この機能はありません。
光クリーン			
温度表示			
リセット機能			
送信できる距離	送信できる距離は約7メートルです。	やや短くなる場合があります。	お部屋の状況にもよりますが従来よりやや短くなる場合があります。