

リモコンふた が外れた場合

- ふたを開けた状態で、リモコン本体とふたのヒンジ部にある溝を合わせて取り付けてください。

