



各部のなまえと働き


前面



背面




本体内部




各部のなまえと働き

次ページと見開きでご覧ください。

リモコン



本体表示部



ホコリセンサーランプ

空気の汚れ具合を感知して、緑・黄・赤の3色の点灯で汚れのレベルをお知らせします。


● 緑のみ点灯の場合は、空気がきれいな状態です。

■ 次の場合、最初の7秒間は空気の汚れに関係なく緑色のランプのみ点灯します。



- ① 前面パネル・ユニット1を取り付けた直後の運転
- ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転

■ ホコリセンサーの感度が悪い場合は、感度設定を変更してください。

■ 粒子の大きさにより設置位置でホコリセンサーの反応が低くなる場合があります。気になる場合は、本体の設置位置を変更してみるか、ホコリセンサーの感度設定を変更してください。



感知します	タバコ煙、花粉、ダニ、ハウスダスト、ペットの毛、ディーゼル粉
感知することがありません	湯気、油煙



ニオイセンサーランプ

ニオイの変化を感知して、緑・黄・赤の3色の点灯でニオイのレベルをお知らせします。

- 緑のみ点灯の場合は、空気がきれいな状態です。

- 次の場合、最初の1分間は緑色のランプのみ点灯し、この状態をニオイセンサーの感度の基準値とします。
 - ① 前面パネル・ユニット1を取り付けた直後の運転
 - ② 電源プラグを差し込んだ直後の運転
- ニオイの強弱が変わらず一定の場合は、ニオイが強い場合でも反応しないことがあります。
- アンモニア以外のペット臭、ニンニク臭など、ニオイの種類によっては、反応しないことがあります。
- ニオイの感じかたには個人差がありますので、表示が緑にもどってもニオイを感じる場合があります。ニオイが気になる場合は、風量手動運転に切り換え、風量を強くして運転してください。

ニオイ
 弱い

点灯
 緑

点灯
 緑 黄

点灯
 緑 黄 赤

↓

強い

感知します	タバコ臭、料理臭、ペット・トイレ臭、生ゴミ臭、カビ臭、スプレー類、アルコール
感知することがあります	急激な温度・しつどの変化、一酸化炭素などの無臭ガス、湯気、油煙、燃焼機器から出るガス