

## のど・はだ加湿について

室内の温度に合わせて、のどや肌にやさしい湿度に加湿します。

- 風量は「自動」になります。
- 湿度を少し高めに設定しているため、屋外温度と室内温度の差が大きいと結露しやすくなります。
- きれいサーキュレーター運転や、るすばんターボ運転、eco節電運転を使用しているときは設定できません。

■室内の状態と運転内容

